

DESKY SINGLE MONITOR ARM INSTALLATION MANUAL


LCD Size	Wt. Capacity (lbs)	Lift	Tilt	Swivel	Pivot	VESA	Packing Size	NW (lbs)	GW (lbs)	Desk thickness application	
										Thru Desk	Desk Clamp
≤38”	4.4-22	13.3	-30˚ ~ +75˚	±90˚	±90˚	3” * 3”	Inner: 22*9.2*4.9”	Inner: 8.1	Inner: 9.9	0.4~1.9”	0.4~1.9”
							Outside: 22.6*9.8*15.5”				
						3.9” * 3.9”	Inner/Outside: 3/1	Outside: 24.2	Outside: 30.8		

PRODUCT SIZE







MODULE LIST




A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)

PART LIST



a (x4)
M4*14



b (x1)
M8*160



c (x1)



d (x1)
M6




e (x1)
M4




f (x1)
⌀ 4 X 13

CLAMP INSTALLATION


With open space behind





With screen or other objects behind





THRU DESK INSTALLATION



















ROTATION LIMIT




ADJUSTMENT STEPS

1




2



- Keep the arm on horizontal position before adjusting
- Try more to make above adjustment based on monitor weight to get best free-stop effect

3



REV:A/0