



# DESKY

# MINIMAL OPEN MOBILE PEDESTAL ASSEMBLY GUIDE


MINIMAL OPEN MOBILE GUIDE D'ASSEMBLAGE DU SOCLE


## PARTS / PARTIES

| | | |
|---|---|---|
| **A** **PEDESTAL BODY** QTY 1<br>CORPS DE SOCLE<br> | **B** **CASTER WHEELS** QTY 4<br>ROUES ROULETTES<br> | **C** **14MM SPANNER** QTY 1<br>CLÉ DE 14 MM<br> |
| **D** **PEDESTAL TOP** QTY 1<br>DESSUS DU PIÉDESTAL<br> | **E** **M6 X 12 SCREWS** QTY 4<br>4 VIS M6 x 12<br> | **F** **4MM ALLEN KEY** QTY 1<br>CLÉ ALLEN DE 4 MM<br> |


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE


### STEP 1 ÉTAPE 1




### STEP 2 ÉTAPE 2



**Note:** If the caster can't touch the ground, loosen the lower nut as shown to adjust the caster to proper position, then tighten the upper nut.

**Remarque :** si la roulette ne peut pas toucher le sol, desserrez l'écrou inférieur comme indiqué pour régler la roulette dans la bonne position, puis serrez l'écrou supérieur.